



Napojení u okna  
Vodící lišta venkovní rolety na zdivu  
3.2.9

Legenda	Poznámka
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vodící lišta rolety</li> <li>2 Ukotvení vodící lišty do zdiva</li> <li>3 Zkosení, seříznutí hrany, vyplněno akrylátovým tmelem</li> <li>4 Zajišťovací profil pro zateplení</li> <li>5 Penetrační nátěr ##1##</li> <li>6 Šlechtěná omítka ##2##</li> <li>7 Lepidlo a stěrkovácí hmota ##3## s armovací tkaninou</li> <li>8 Rohový profil</li> <li>9 Tepelná izolace</li> <li>10 Lepidlo a stěrkovácí hmota ##4##</li> <li>11 Ukotvení hmoždinkou</li> <li>12 Oplechování, ukončující profil</li> <li>13 Parapet</li> </ul>	