



Napojení u okna  
Vodící lišta venkovní rolety v izolaci ostění  
3.2.8

Legenda	Poznámka
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Zkosení, seřiznutí hrany, vyplněno akrylátovým tmelem</li> <li>2 Lepidlo a stěrková hmoty ##1##</li> <li>3 Tepelná izolace</li> <li>4 PE těsnící páska</li> <li>5 Vodící lišta</li> <li>6 PE těsnící páska</li> <li>7 Ukotvení vodící lišty do zdiva</li> <li>8 Lepidlo a stěrková hmoty ##2## s armovací tkaninou</li> <li>9 Rohový profil</li> <li>10 Penetrační nátěr ##3##</li> <li>11 Šlechtěná omítka ##4##</li> <li>12 Parapet</li> <li>13 Oplechování, ukončující profil</li> <li>14 Ukotvení hmoždinkou</li> <li>15 Profil začišťovací pro zateplení</li> </ul>	